

Руководство по эксплуатации. Стол с электроприводом СТЭП-2

Внимание!

- В тексте данной инструкции стол с электроприводом (СТЭП-2) может иметь такие технические названия: стол, изделие, устройство.
- Перед вводом изделия в эксплуатацию рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством.

Правила безопасности!

- Стол необходимо оберегать от ударов и обильного попадания жидкости внутрь корпуса.
- Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса стола в период эксплуатации.
- Расчетная нагрузка на столешницу в открытом состоянии не превышает 5 кг, максимальная кратковременная нагрузка не более 10 кг.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Устройство стола с электроприводом. (рис.1)

1. Корпус изделия
2. Кожух
3. Упорная крышка
4. Столешница
5. Клавиша управления
6. Электродвигатель привода
7. Кронштейны крепления
8. Кабель для подключения

Корпус (1) изготовлен из листовой стали, покрытой эмалью, внутри корпуса расположен электропривод (6), приводящий в движение столешницу (4). При выдвигании столешницы автоматически выдвигается упорная крышка (3). Управление столешницей осуществляется с помощью клавиши (5). Подключение к электропроводке осуществляется с помощью кабеля (8).

Подготовка стола к работе.

- Распакуйте стол.
- При монтаже изделия возможно отсоединение кожуха (2) (рис. 1) от корпуса, для этого необходимо подать кратковременное питание (DC 12V) для начала выдвигания столешницы. При этом условии кожух легко демонтируется.
- На место где планируется произвести монтаж стола необходимо закрепить идущие в комплекте кронштейны (7) (рис. 1). Крепеж используется в зависимости от поверхности крепления (в комплект не входит).
- Возможно крепление стола с помощью универсальных кронштейнов (в комплект не входят).
- Необходимое условие: не затруднить движение электропривода и подвижных частей изделия.
- Подключение кабеля (8) (рис.1) осуществляется согласно схеме (рис. 2).

Технические характеристики.

Параметр	СТЭП-2
Напряжение питания	12 V - DC
Номинальная сила тока	не менее 8А
Сила тока без нагрузки	не более 4,5А
Уровень шума	Не более 50 дБ
Диапазон температур	-20...+40 С
Размеры стола в сложенном виде (Ш В Г) мм	450x730x110
Вес нетто, кг	11,4

Управление приводом столешницы.

- Во время эксплуатации стола соблюдайте требования безопасности.
- При движении столешницы в режимах раскладывания и складывания не допускается попадание частей тела или инородных предметов между движущимися элементами изделия.
- Управление столешницей производится с помощью клавишного переключателя.
- Не удерживать в нажатом положении клавишу управления более 5-7 сек.

Уход и техническое обслуживание.

Изделие практически не нуждается в обслуживании. Для его надежной работы необходимо периодически очищать от загрязнения и производить 2-3 цикла движения столешницы 1 раз в месяц.

Срок службы изделия.

Срок службы составляет 5 лет.

Изготовитель.

ООО «Мега-сервис-НН»

Сертификат соответствия.

№04ИДЮ13.RU.C00335

Патент.

RU 2 727 994 С2

Гарантия.

Гарантийный срок - 1 год. Гарантийное обслуживание и ремонт изделия производится в организации производителя по адресу: Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика д. 38. ООО «Мега-сервис-НН»

Дата

